

MONTAGEANLEITUNG

IN 10 SCHRITTEN

podpory **24**

Graben Sie ein Loch
in der richtigen Tiefe



1



Nivellieren Sie den
Boden der Grube

Stützen setzen
am Ende der Grube



2



Nivellieren Sie
die Stützen

Füllen Sie die Stützen
mit fertigem Beton



3



Wasser gießen

Für 24 Stunden
verlassen



4



Bohren Sie
nur in der Achse
mindestens 50 mm
vom Rand entfernt

Verwenden Sie Dübel,
die den Untergrund nicht
beschädigen (z. B. Chemie-
oder Messingdübel)



5

6

7

8



**GERÄT MONTIEREN
- FERTIG!**